

## Рекомендации по монтажу металлочерепицы "Монтеррей Люкс"

- При необходимости оборудуется теплоизоляция, паро-гидроизоляция с соблюдением требований и правил по применению соответствующих материалов, обеспечивается вентилируемое подкровельное пространство не менее 50мм;
- Монтируется обрешетка с шагом равным длине волны (например 350мм для металлочерепицы "монтеррей Люкс 350"). Нижняя доска обрешетки должна быть толще на 15-17мм. Расстояние (\*\*) между началом первой доски обрешетки и серединой второй зависит от величины свеса металлической черепицы. Например для металлочерепицы "Монтеррей Люкс" расстояние (\*\*) может быть 280мм.
- Перед монтажом металлической черепицы монтируются держатели для желобов (при наличии водосточной системы), карнизная планка и нижняя ендовая планка.
- Монтаж кровли начинается обычно с правого нижнего листа. Нижний край листа выравнивается по линии карниза.
- Металлочерепица крепится к доскам обрешетки саморезами 4,8x38 мм, для вкручивания которых рекомендуется использовать шуруповерт с магнитным ключом.

На один квадратный метр требуется 6-8 саморезов.

- Листы металлочерепицы крепятся в прогиб волны, отступив вправо от нижней точки 4-5см (см Рис. 3). Саморез закручивается перпендикулярно поверхности металла в точке крепления.
- Если длина ската оказалась такой, что возникла необходимость деления листов а несколько частей по длине, порядок установки листов следующий:

	4	2
	3	1

- Как правило, доборные элементы крепятся саморезами 4,8x50мм, примерно 3 шт. на погонный метр аксессуаров с каждой стороны. Допускается крепление саморезами 4,8x38мм.
- Для предотвращения порчи листов и режут ножницами по металлу, электрическими высечными ножницами, электролобзиком, дисковой пилой с диском для резки металла, ножовкой по металлу.

Категорически запрещается резка металла абразивным кругом.

**ВНИМАНИЕ.** Передвигаться по металлочерепице следует в обуви с мягкой подошвой, наступая в прогиб волны.